

MIWA RAタイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



1 RA タイプのシリンダー交換を行います。



2 まずは室内側ハンドルの根本にあるネジをプラスドライバーで外します。



3 先程のネジが外れると、室内側・室外側のハンドルを引き抜けます。



4 次に室内側ケース本体の表面に見えるネジ3ヶ所を外します。



5 室内側ケース本体が外れます。



6 外した本体を裏返して、シリンダーを固定しているネジ4ヶ所を外します。



7 シリンダーが外れますので、新しいシリンダーを取り付け、あとは逆の手順でドアに戻して完了です。



8 本体ごと取替える際は、室内側ケースを外した下にある、受座金具のネジ2ヶ所を外します。



9 室内側の受金具が外れます。



10 これで室外側のプレートも外れます。あとは、逆の手順で本体を交換して作業完了です。