

MM タイプ シリンダー交換方法

■使用道具 プラスドライバー



1 MM タイプのシリンダー交換を行います。



2 扉側面のプレートを固定しているネジ 2ヶ所をプラスドライバーで外します。



3 プレートを外すとシリンダーを固定しているネジがあります。



4 シリンダーの固定ネジをプラスドライバーで緩めます。このネジは限界まで回しても外れません。



5 シリンダーを右に 45 度傾けます。



6 そのままの角度を維持し、シリンダーを手前に引き抜きます。



7 新しいシリンダーを右 45 度の角度で取り付けます。



8 同時に室内サムターンをシリンダーとは逆に左に 45 度傾けると、シリンダーが押し込みやすくなります。



9 シリンダーが収まったら、左に 45 度傾け、【4】のシリンダーの固定ネジを締め直して作業完了です。