

⚠️ 必ず事前にご確認下さい。

- お使いの鍵と適合するタイプの商品で交換を行って下さい。ご不明点はお気軽にお問合せ下さい。
1ドア2ロックの鍵を交換する場合は「2ロック(2個同一)」の商品が必要です。
- 交換作業中は、不意にドアが閉まらないよう、絶対にストッパーなどでドアを開いた状態を維持して下さい。作業中に閉まってしまうと、ドアを開けられなくなる可能性などがあり危険です。
- 通常、交換する部品本体以外の既存の留めネジや金物類は再び使用します。破損や紛失にご注意下さい。

以下の図は「LAタイプ」の鍵の一例です。ご自宅のものデザインが違っていても、別タイプの鍵でない限り、交換の基本的な方法は共通です。以下の手順を参考に作業を行っていきましょう。

【作業時間目安：5分～10分程度】 【必要工具：一般的なマイナスとプラスのドライバー】



1. ドアを開いて、側面にあるフロント(金属プレート)を確認します。



2. フロントの上下2カ所に見えているネジを外し、フロント部分を外します。



3. 中を見ると、4カ所の差し込みタイプの固定ピン(金属の棒)が差し込んであります。このピンの室外側2カ所(赤丸印)を引き抜きます。マイナスドライバーなどを使うと簡単です。



4. 2カ所のピンが抜けるとシリンダーが外れます。



5. 新しいシリンダーを取り付けていきます。本内容では「MUL-T-LOCK(マルチロック)」の商品ですが、他社の商品も手順は同じです。



6. これまでと逆の手順で、まずはシリンダー入れ、固定ピンを差し込み、外したフロントをビスで取り付けします。



7. 商品に付属のキーを差して動作を確認します。これで作業完了です。比較的簡単に交換できますが、困ったときは、お気軽にご連絡ください。